

Блок питания и сигнализации шлейфовый БПС-21М-М

Схема подключения датчиков-газоанализаторов ДАК к блоку БПС-21М-М



Тел./Факс: **8-800-333-0496** (Звонок Бесплатный)

E-Mail: info@analitpribory.ru

WEB: www.analitpribory.ru

Адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86 (завод «Искра»)

Поставщик продукции: ООО «ИТЦ «ПромКомплектИнжиниринг»

Взрывоопасная зона

Невзрывоопасная зона

ДАК

ВПС 21ММ

X1

Цепь	Конт.
RS485A	3
RS485B	4
+Улин.	1
- Улин.	2

X15

Конт.	Цепь
1	A1
2	B1

X17

Конт.	Цепь
1	A1
2	B1

X14

Конт.	Цепь
1	+Улин.
2	- Улин.

X16

Конт.	Цепь
1	+Улин.
2	- Улин.

