

Газоанализатор ХОББИТ-Т

Исполнение стационарное с датчиком «ХОББИТ-ТВ»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Тел./Факс: **8-800-333-0496** (Звонок Бесплатный)

E-Mail: info@analitpribory.ru

WEB: www.analitpribory.ru

Адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86

Поставщик продукции: ООО «ИТЦ «ПромКомпектИнжиниринг»

Приложение Б

Отличия газоанализатора в исполнении для котельных

Для обеспечения соответствия инструкции РД-12-341-00, введенной постановлением Госгортехнадзора РФ в действие с 01.05.00, в работу звуковой и светодиодной сигнализации газоанализаторов в исполнении для котельных внесены следующие изменения (только для каналов измерения окиси углерода СО):

- При превышении порога 1, равного 20 +5 мг/м³: не выдается звуковая сигнализация превышения порога; световая сигнализация – прерывистая (светодиод «Порог 1»).
- При превышении порога 2, равного 95± 100 мг/м³ : выдается звуковая сигнализация, которая отключается автоматически при снижении уровня загазованности ниже первого порога.
- При снижении уровня загазованности до 2 ПДК или ниже, звуковая сигнализация может быть отключена нажатием кнопки «СБРОС»; световая сигнализация – непрерывная (светодиод «Порог 2»).

В каналах измерения суммы горючих газов газоанализаторов в исполнении для котельных задаются два порога срабатывания:

- первый порог - "Порог 1", равный 0.5 % об. (при градуировке по метану);
- дополнительный порог срабатывания - "Порог 2", равный 20% НКПР или 1 % об., при градуировке по метану.

Техобслуживание приборов производится в соответствии с ведомственными нормами потребителя.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА	5
1.1. Назначение	5
1.2. Технические характеристики.....	9
1.3. Состав.....	12
1.4. Устройство и работа.....	13
1.5. Маркировка.....	21
1.6. Упаковка и консервация.....	23
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	25
2.1. Требования безопасности.....	25
2.2. Эксплуатационные ограничения.....	26
2.3. Подготовка газоанализаторов к работе.....	26
2.4. Порядок работы с газоанализаторами.....	28
2.5. Возможные неисправности и способы их устранения.....	40
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	42
3.1. Общие указания.....	42
3.2. Меры безопасности при обслуживании.....	43
4. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	44
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	45
6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	46
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	46
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	47
9. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	48
Приложение А - Перечень поставляемых блоков датчиков и установленных порогов срабатывания.....	49
Приложение Б - Отличия газоанализаторов в исполнении для котельных	50
Схема электрических соединений	(вкладка)

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами и характеристиками, описанием работы и правилами технического обслуживания стационарных газоанализаторов "ХОББИТ-Т", выпускаемых по техническим условиям ЛШЮГ.413411.010ТУ, с датчиками типа «ХОББИТ-ТВ» (в дальнейшем – газоанализаторы) и гарантиями изготовителя на данные приборы.

Руководство по эксплуатации содержит сведения об устройстве, принципе действия, технических характеристиках газоанализаторов и указания, необходимые для их правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

К работе с газоанализаторами допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке и изучившие настоящее РЭ. Ремонт прибора проводится только персоналом предприятия-изготовителя или лицами, уполномоченными предприятием – изготовителем на проведение данных работ.

Виды исполнения отличаются количеством измерительных каналов, режимом работы, количеством информационных каналов, питанием, потребляемой мощностью, габаритами, массой и возможностью управления внешними устройствами.

ВНИМАНИЕ! Газоанализаторы подлежат проверке.
Межповерочный интервал – 12 месяцев.

Приложение А

Перечень поставляемых блоков датчиков
и установленных порогов срабатывания

№ п/п	Параметр	Количество блоков датчиков, шт.					Ток. выход	8
1	Газ							
2	Тип сенсора							
3	Диапазон измерения							
4	Порог 1							
5	Порог 2							
6	Порог 3							
7	Ток. выход					0-5 мА, 4-20 мА (ненужное зачеркнуть)		
8								

Дополнительные сведения:

Начальник ОТК _____
(подпись) М.П. (Ф.И.О.)

9 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Таблица 6 – Отметки о проведенном ремонте

Дата	Причина поступления в ремонт. Сведения о произведенном ремонте	Данные о приемосдаточных испытаниях	Сведения о приеме после ремонта и годности для дальнейшей эксплуатации. Гарантии исполнителя ремонта и подписи

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Газоанализаторы "Хоббит-Т" предназначены для:

- измерения содержания токсичных газов (оксид углерода CO, сероводород H₂S, диоксид серы SO₂, хлор Cl₂, фтор F₂, фтористый водород HF, аммиак NH₃, озон O₃);
- измерения содержания кислорода O₂;
- измерения содержания диоксида углерода CO₂;
- измерения содержания суммы горючих газов, приведенной к метану CH₄, пропану C₃H₈ гексану C₆H₁₄, водороду H₂ или оксиду углерода CO;
- сигнализации о выходе содержания определяемых газов в контролируемой рабочей зоне за допустимые пределы;
- обеспечения безопасных условий труда и использования в противоаварийных системах защиты (Разрешение Госгортехнадзора РФ №РРС 04-10698 на выпуск и применение от 17.02.03).

Примечание. Требуемый набор измеряемых газов и число точек контроля задаются потребителем при заказе газоанализатора и определяют число каналов измерения. Один канал газоанализатора обеспечивает измерение одного из перечисленных в таблице 1 газов. Максимальное число каналов измерения – 16.

1.1.2 Датчики типа «Хоббит-ТВ» ЛШЮГ.413411.012 ТУ имеют вид взрывозащиты 1ExibIIBT6. Разделы паспорта ЛШЮГ.413411.012 ПС, включенные в данный паспорт, выделены **жирным шрифтом**.

1.1.3 Датчик с блоком искрозащиты типа «Хоббит-ТВ» (в дальнейшем - датчик) непрерывного действия предназначен для преобразования измеренного содержания газа в последовательный двоичный код. Датчик применяется для обеспечения безопасных условий труда, в частности, в противоаварийных системах защиты, в составе устройств сигнализации об увеличении содержания опасных газов выше допустимых пределов или недостатке кислорода в воздухе рабочей зоны взрывоопасных помещений. Датчик состоит из блока сенсора и блока искрозащиты.

Датчик соответствует требованиям ГОСТ 22782.5-78 и ГОСТ 22782.0-81, выполнен с видом взрывозащиты “искробезопасная электрическая цепь” с уровнем «взрывобезопасный», маркировка по взрывозащите:

- блока сенсора - 1ExibIIBT6 (в комплекте «Хоббит-ТВ»);
- блока искрозащиты - ExibIB (в комплекте «Хоббит-ТВ»).

Датчик предназначен для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно главе 7.3 ПУЭ изд. 6 и

другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

1.1.4 Газоанализатор состоит из блоков сенсоров, блоков искрозащиты, количество которых зависит от числа точек контроля, и блока индикации. Для питания датчиков газоанализатор (по запросу потребителя) комплектуется блоком питания повышенной надежности. Для управления внешними исполнительными устройствами (ИУ) предусмотрено включение в комплект поставки блока(ов) коммутации.

1.1.5 Конфигурация конкретного газоанализатора приводится в Приложении А настоящего руководства: количество каналов измерения, перечень анализируемых газов, диапазонов измерения, установленных порогов срабатывания и т.д.

1.1.6 Климатическое исполнение – УХЛ2 по ГОСТ 15150-69, при этом для блока датчиков устанавливается верхнее значение рабочей относительной влажности воздуха равным 95% при температуре 30 °С, верхнее и нижнее значение рабочей температуры, соответственно:

- от минус 40 до 50 °С для всех каналов, кроме каналов HF;
- от минус 10 до 40 °С для каналов HF.
- атмосферном давлении от 84 до 106.7 кПа;
- напряженности магнитного поля - не более 40 А/м.

1.1.7 Степень защиты оболочкой согласно ГОСТ 14254-96 - IP-50 для блоков индикации и IP-53 для блоков сенсоров.

1.1.8 По устойчивости к климатическим воздействиям газоанализатор относится к группам С4 и Р1 по ГОСТ 12997-84. По устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации газоанализатор относится к группе N1 по ГОСТ 12997-84.

1.1.9 Обозначение газоанализатора включает в себя: наименование "Хоббит-Т", число точек контроля газа (только для исполнений с 2 – 16 каналами измерения) и химические формулы измеряемых газов, обозначение ТУ. Пример обозначения для газоанализатора с двумя каналами измерения оксида углерода и шестью каналами - метана:

"ХОББИТ-Т-2СО-6СН4" ЛШЮГ.413411.010 ТУ
с датчиками типа «ХОББИТ-ТВ».

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1 Газоанализатор "Хоббит-Т- _____"
заводской номер _____ соответствует техническим
условиям ЛШЮГ.413411.010 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Оттиск клейма или печати (штампа)

Дата выпуска _____

Начальник ОТК _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Газоанализатор поверен и на основании результатов первичной
поверки признан годным к применению.

Оттиск поверительного клейма или печати (штампа)

Дата поверки _____

Поверитель _____
(подпись) (Ф.И.О.)

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 При обнаружении неисправности газоанализатора в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и направлен на предприятие-изготовитель по адресу:

194223, г. Санкт-Петербург, а/я 4, ООО "Информаналитика".
Тел/факс: (812) 5522942, (812) 5529831, +7(812) 5916705.
E-mail: mail@infogas.ru

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

7.1 Газоанализатор "Хоббит- Т" ЛШЮГ.413411.010 ТУ заводской номер _____ упакован предприятием-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Дата упаковки _____

Таблица 1

Определяемый компонент	Допускаемая перегрузка по концентрации	Диапазон показаний	Коэфф. пересчета ток. вых. (п.1.2.11) k1 / k2	Цена единицы наименьшего разряда	Диапазон измерения	Допускаемое содержание неизмеряемых компонентов, не более
1	2	3	4	5	6	7
Оксид углерода CO	8 ¹⁾	0 - 150 мг/м ³	30,0/ 9,37	1 мг/м ³	20 - 120 мг/м ³	NO -3 мг/м ³ , NO ₂ -3 мг/м ³ , NH ₃ -20 мг/м ³ , SO ₂ -100 мг/м ³
Сероводород H ₂ S	10 ¹⁾	0 - 36,0 мг/м ³	7,2/ 2,25	0,1 мг/м ³	5,0 - 30,0 мг/м ³	SO ₂ -10 мг/м ³ , CO -50 мг/м ³ , NO ₂ -20 мг/м ³ , NO -100 мг/м ³
Диоксид серы SO ₂	10 ¹⁾	0 - 120 мг/м ³	24,0/ 7,5	1 мг/м ³	10 - 100 мг/м ³	H ₂ S не допускается, CO-10 мг/м ³ , NO ₂ -20 мг/м ³ , NO-40 мг/м ³
Хлор Cl ₂	40 ¹⁾	0 - 30,0 мг/м ³	6,0/1,875	0,1 мг/м ³	1,0 - 25,0 мг/м ³	
Фтор F ₂	10 ¹⁾	0 - 0,20 мг/м ³	0,04/ 0,0125	0,01 мг/м ³	0,03 - 0,15 мг/м ³	Cl ₂ -0,5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
Фтористый водород HF	5 ¹⁾	0 - 3,5 мг/м ³	0,6/0,1875	0,1 мг/м ³	0,5 - 3,0 мг/м ³	HCl -4,5 мг/м ³
Аммиак NH ₃	3 ¹⁾	0 - 700 мг/м ³	140/43,75	1 мг/м ³	20 - 600 мг/м ³	
Озон O ₃	-	0 - 600 мкг/м ³	120/ 37,5	10 мкг/м ³	100 - 500 мкг/м ³	Cl ₂ -0,5 мг/м ³
Диоксид углерода CO	-	0,00 - 6,00 об.%	1,2/ 0,375	0,01 об.%	0,10-5,00 об.%	
Кислород O ₂	- ²⁾	0 ÷ 36,0 об.%	7,2/ 2,25	0,1 об.%	1,0 ÷ 30,0 об.%	
Сумма горючих газов, с градуировкой по:					5 ÷ 50% НКПР или:	
метану CH ₄	- ³⁾	0 ÷ 2,55 об.%	0,51/ 0,159	0,01 об.%	0,22-2,20 об.%	4)
пропану C ₃ H ₈	- ³⁾	0 ÷ 1,00 об.%	0,2/ 0,0625	0,01 об.%	0,09 ÷ 0,85 об.%	4)
гексану C ₆ H ₁₄	- ³⁾	0 ÷ 25,5 мг/дм ³	5,1/ 1,59	0,1 мг/дм ³	1,8 ÷ 17,5 мг/дм ³	4)
Оксиду углерода CO	- ³⁾	0 ÷ 6,50 об.%	1,3/ 0,406	0,01 об.%	0,55 ÷ 5,45 об.%	4)

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие газоанализаторов требованиям технических условий ЛШЮГ.413411.010 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации сигнализаторов - 12 месяцев с даты отгрузки потребителю

5.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев

5.4 Гарантийный срок эксплуатации после ремонта – 6 месяцев.

5.5 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель:

ООО "Информаналитика".

Тел/факс: (812) 5522942, (812) 5529831, +7(812) 5916705.

E-mail: mail@infogas.ru

5.6 Претензии заведомо не принимаются в следующих случаях:

5.6.1 При внешних повреждениях блоков, разъемов и кабелей.

5.6.2 При загрязнении чувствительных элементов блоков датчиков или коррозии чувствительных элементов.

5.6.3 При наличии следов несанкционированного вскрытия блоков.

5.6.4 При выгорании выходных цепей вследствие недопустимых электрических перегрузок.

5.6.5 При нарушении комплектности.

3.2.4 Рабочее помещение, в котором проводят настройку, испытания и поверку газоанализатора, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Газоанализаторы должны храниться в упаковке у потребителя в закрытых помещениях в условиях хранения I согласно ГОСТ 15150-69.

4.2 Воздух в помещениях не должен содержать вредных примесей, вызывающих коррозию материалов и разрушающих изоляцию.

4.3 Размещение газоанализаторов в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним. Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и газоанализаторами должно быть не менее 0,5 м.

4.4 Транспортирование газоанализаторов производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах по условиям хранения I согласно ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 50о до плюс 50о С.

4.5 При транспортировании самолетом газоанализаторы должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

4.6 Не допускается перевозка газоанализаторов в транспортных средствах, перевозящих активно действующие химикаты, а также с наличием цементной и угольной пыли.

4.7 Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования коробки (или транспортные пакеты) не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

4.8 Размещение и крепление коробок в транспортных средствах должна исключать их перемещение в пути следования, возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Примечания

- 1) - допустимая перегрузка по концентрации приводится как кратность от верхнего предела диапазона измерений (ВП);
- 2) - в воздухе рабочей зоны объемная доля кислорода не превышает верхнего предела измерений;
- 3) сенсоры на диоксид углерода СО и горючие газы (СН₄, С₃Н₈, С₆Н₁₄) выдерживают перегрузку по концентрации при содержании определяемого компонента до 100 %;
- 4) в блоках датчиков с каналами измерения СО и/или какого-либо из углеводородов (СН₄, С₃Н₈, С₆Н₁₄) по запросу может учитываться перекрестное влияние измеряемых газов.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Газоанализатор измеряет содержание газов согласно перечню в Приложении А. Диапазоны измерений и показаний приведены таблице 1. **Контроль параметров датчика по ГОСТ 13320-81 производится по методике для газоанализатора «Хоббит-Т» ЛШЮГ.413411.010 ТУ, утвержденной Госстандартом РФ.**

1.2.2 Предел основной погрешности газоанализатора в диапазонах измерения согласно графе 6 таблицы 1 равен $\pm 25\%$, кроме каналов измерения кислорода. Для каналов измерения кислорода предел основной абсолютной погрешности равен $\pm(0,05 C + 0,2)$, % об., где С – измеренная концентрация кислорода, % об.

1.2.3 Предел допускаемой вариации выходного сигнала газоанализатора в долях от предела основной погрешности равен 0,5.

1.2.4 Предел допускаемого изменения выходного сигнала в долях от предела основной погрешности равен 0,5 в течение 14 суток непрерывной работы.

1.2.5 Дополнительная погрешность не превышает:
- 0,5 от предела основной погрешности при изменении температуры на каждые 10°С в пределах рабочего диапазона температур;
- 1,5 от предела основной погрешности при содержании неизмеряемых компонентов в пределах согласно графе 7 таблицы 1.

1.2.6 Предел $T_{0,9д}$ допускаемого время установления показаний равен 20 с для О₂, 30 с для Сl₂ и О₃ (группа И-2 по ГОСТ 13320-81), 300 с для HF (группа И-5) и 90 с (группа И-4) для прочих газов, кроме СО₂, для которого время установления показаний не нормируется.

1.2.7 Газоанализатор в течение 10 мин. выдерживает перегрузку по концентрации в соответствии с графой 2 таблицы 1, с восстановлением показаний после снятия перегрузки через 30 мин.

1.2.8 Газоанализаторы должны эксплуатироваться при

номинальных значениях климатических факторов УХЛ.2 по ГОСТ 15150-69, при этом для блока датчика и каналов HF условия эксплуатации в соответствии с п.1.1.6.

1.2.9 Блок индикации газоанализатора обеспечивает непосредственный отсчет результатов измерения в цифровой форме с индикацией единиц измерения (см. таблицу 1), химической формулы контролируемого газа и номера канала. Номинальная цена единицы наименьшего разряда приведена в графе 5 таблицы 1.

1.2.10 Блок индикации газоанализатора обеспечивает вывод на дисплей сообщений об ошибках и диалоговый режим при калибровке и обработке критических ситуаций.

1.2.11 В блоке индикации газоанализатора на каждый канал измерения предусмотрен токовый выход 0 - 5 мА (по заказу потребителя 4-20 мА) с функциями преобразования соответственно:

для 0-5 мА: $C = I \cdot k1$, мг/м³, мкг/м³, мг/л, об.%,

для 4-20 мА: $C = (I-4) \cdot k2$, мг/м³, мкг/м³, мг/л, об.%,

где C – концентрация измеряемого газа в единицах согласно таблицы 1;

I – значение по токовому выходу, мА;

k1, k2 – удельная концентрация (мг/м³, мкг/м³, мг/л, об.% / 1 мА).

Значения коэффициентов приводятся в графе 4 таблицы 1.

1.2.12 В блоке индикации газоанализатора предусмотрена связь с компьютером с помощью последовательного интерфейса RS232 или RS485.

1.2.13 Блок индикации газоанализатора обеспечивает отдельную для каждого канала измерения светодиодную сигнализацию превышения заданных порогов загазованности и неисправности канала измерения, дублируемую встроенным звуковым сигналом.

1.2.14 Блок индикации газоанализатора обеспечивает выдачу управляющих сигналов в блок коммутации.

1.2.15 Блок коммутации предназначен для управления внешними исполнительными устройствами и обеспечивает коммутацию тока не более 1А, при напряжении 220 В 50 Гц.

1.2.16 На клеммной колодке блока коммутации имеются три клеммы, на которые выведены "сухие" контакты реле:

- нормально разомкнутый контакт (НР);
- переключающий контакт (ПК);
- нормально замкнутый контакт (НЗ).

1.2.17 Напряжение питания газоанализатора:

- сеть 220В ±10%, (50±1) Гц.

1.2.18 Потребляемая мощность:

Таблица 5 - Рекомендуемые газовые смеси для проверок чувствительности

Определяемый компонент	Рекомендуемая газовая смесь (ПГС N5)
Оксид углерода CO	(115± ⁵ ₁₀) мг/м ³
Сероводород H ₂ S	(27,0±2,5) мг/м ³
Диоксид серы SO ₂	(95± ⁵ ₉) мг/м ³
Хлор Cl ₂	(23,8± ^{1,2} _{2,4}) мг/м ³
Фтор F ₂	(0,144± ^{0,006} _{0,012}) мг/м ³
Фтористый водород HF	(2,9± ^{0,1} _{0,25}) мг/м ³
Аммиак NH ₃	(570± ²⁹ ₅₈) мг/м ³
Озон	(480± ²⁰ ₄₀) мкг/м ³
Диоксид углерода CO ₂	(4,75± ^{0,25} _{0,5}) об.%, № 3772-87
Метан CH ₄	(2,1±0,10) об.%, № 3907-87
Пропан C ₃ H ₈	(0,81±0,04) об.%, № 3970-87
Гексан C ₆ H ₁₄	(0,48± ^{0,01} _{-0,05}) об.%, № 5322-90
Оксид углерода CO	(5,2±0,25) об.%, № 3838-87, и ген-р ГР03М
Кислород O ₂	(28,5± ^{1,5} _{-2,9}) об.%, № 3726-87

Примечания

- 1) ПГС на основе CO, H₂S, SO₂ в воздухе получают с использованием генератора ГР03М в комплекте с ГСО-ПГС;
 - 2) ПГС на основе хлора в воздухе - с использованием генератора ГХ-120;
 - 3) ПГС на основе HF в воздухе - с использованием установки "Микрогаз" в комплекте с ИМ-НФ;
 - 4) ПГС на основе F₂ в воздухе - с использованием генератора с контролем массовой концентрации F₂ в ПГС с помощью МВИ.
 - 5) Концентрация гексана C, об. %, пересчитывается в C, мг/л, по формуле: $C_{\text{мг/л}} = C_{\text{об. \%}} \cdot 12,05 \cdot 86 / 28,95 = 40 C_{\text{об. \%}}$
- ПГС на основе O₃ в воздухе – с использованием генератора озона ГС-024-1 ИРМБ.413332.001 ТУ

3.2 Меры безопасности при обслуживании

3.2.1 При установке и эксплуатации корпуса блоков индикации и коммутации газоанализаторов должны быть надежно заземлены, для чего вилки питания должны быть снабжены контактом заземления.

3.2.2 Ремонт газоанализаторов должен производиться при отключении питания.

3.2.3 При обслуживании газоанализатора должны соблюдаться "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные Госэнергонадзором России.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание газоанализаторов заключается в периодических осмотрах и проверке технического состояния.

3.1.2 При периодическом осмотре необходимо проверить:

- целостность оболочек блоков, отсутствие на них коррозии и других повреждений;
- наличие всех крепежных деталей и их элементов;
- наличие и целостность пломб;
- состояние заземления и заземляющих клемм (шпилек): заземляющие клеммы должны быть затянуты;
- состояние кабельных разъемов: кабель не должен выдергиваться и не должен проворачиваться в узле уплотнения.

3.1.3 Эксплуатация датчика с повреждениями и другими неисправностями категорически запрещается.

3.1.4 Блок индикации и блок коммутации специального технического обслуживания не требуют.

3.1.5 Газоанализатор должен подвергаться ежегодной периодической проверке по методике утвержденной Госстандартом РФ.

3.1.6 В связи с естественным старением сенсоров желательно периодически проверять чувствительность каналов измерения по поверочным газовым смесям (ПГС №5 согласно Методики поверки), приведенным в табл. 5. Смеси подаются с расходом 0,3 – 0,5 л/мин через адаптер. Рекомендуемая периодичность проверки 1 раз в три месяца.

Блок индикации с подключенными блоками датчиков не более 90 Вт;

Блок коммутации БР 16 - не более 40 Вт;

Блок коммутации БР 8 - не более 20 Вт;

1.2.19 Габаритные размеры блоков газоанализаторов не превышают:

- блок сенсора - **75x75x350 мм**;
- блок искрозащиты - **120 * 100 * 55 мм**;
- блок индикации - 260 * 240 * 120 мм;
- блок коммутации БР 16 - 315 * 240 * 120 мм
БР 8 – 200 * 175 * 90.

1.2.20 Масса блоков газоанализатора не превышает:

- блок сенсора - **700 г**;
- блок искрозащиты - **1000 г**;
- блок индикации - 3500 г;
- блок коммутации - 3500 г.

1.2.21 Нарботка на отказ газоанализатора 15000 ч (при условии замены сенсоров).

1.2.22 Средний срок службы газоанализатора 10 лет (при условии замены сенсоров).

1.2.23 Межповерочный интервал - 1 год.

1.2.24 **Электрические параметры соединительных кабелей между блоком сенсора и блоком искрозащиты датчика не превышают допустимых значений:**

- электрическая емкость – **1,1 мкФ**;
- индуктивность – **100 мкГн**.

1.3 Состав

1.3.1 Состав газоанализаторов соответствует таблице 2:

Таблица 2 – Состав газоанализатора

№ пп	Наименование	К-во шт.
1	Блок индикации	1
2	Блок сенсора ¹⁾	
3	Блок искрозащиты ²⁾	
4	Блок питания повышенной надежности ³⁾	
5	Блок коммутации ⁴⁾	
6	Розетка кабельная (к разъёму «Ток.вых»)	
7	Комплект разъемов кабельных (для кабеля №1) ⁵⁾	
8	Инструкция ⁶⁾	
9	Кабель №1 ⁷⁾	
10	Кабель №2 ⁷⁾	
11	Кабель №3 ⁷⁾	
12	Кабель №4 ⁸⁾	
13	Руководство по эксплуатации	1

Примечания

- ¹⁾ Блок сенсора комплектуется чувствительным элементом в соответствии с приложением 1.
- ²⁾ Количество блоков искрозащиты равно количеству блоков сенсоров.
- ³⁾ Один блок питания повышенной надежности обеспечивает питание до четырёх блоков искрозащиты.
- ⁴⁾ Количество блоков коммутации (до четырех штук) определяется суммарным по всем каналам количеством установленных порогов и количеством каналов газоанализатора.
- ⁵⁾ Комплект поз. 7 поставляется, если в комплект газоанализатора не включен кабель поз. 9, состав комплекта - одна розетка РС4 и одна вилка 2РМ14Б4Ш1В1 на один кабель.
- ⁶⁾ Поставляется только с поз.7.
- ⁷⁾ Количество кабелей №№ 1-3 равно количеству блоков сенсоров.
- ⁸⁾ Количество кабелей № 4 равно количеству блоков коммутации.

Продолжение таблицы 4

5. Нет индикации на дисплее; нет реакции на нажатие кнопок на лицевой панели блока индикации. Нормальная работа газоанализатора восстанавливается после выключения – включения.	Не соответствие питающей сети ГОСТу	Запитать газоанализатор от другого сетевого ввода (не связанного с мощными источниками помех)
	Наличие мощных источников импульсных помех рядом с блоками датчиков или линиями связи	Изменить места установки блоков датчиков и пути прокладки линий связи

Примечание - Для ремонта газоанализатор предъявляется производителю в полном комплекте поставки в соответствии с разделом 1.3, за исключением кабелей №1 (поз. 4 таблицы 2) , если их длина превышает 1,6 м, и методики поверки.

2.5 Возможные неисправности и способы их устранения

2.5.1 В процессе эксплуатации могут наблюдаться неисправности, представленные в таблице 4.

Таблица 4- Возможные неисправности и их устранение

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1. При включении газоанализатора не загорается индикатор "Питание"	Отсутствует напряжение питания	Проверить сетевой кабель или заменить предохранитель
2. При загазованности контролируемого помещения не включается световая и звуковая сигнализация ни по одному каналу	Неисправен блок индикации	Отправить газоанализатор на предприятие-изготовитель для ремонта*)
3. При загазованности контролируемого помещения не включается световая и звуковая сигнализация только по одному каналу	Неисправен блок датчиков соответствующего канала	Отправить блок датчиков на предприятие-изготовитель для ремонта*)
4. Не включаются ИУ при срабатывании световой и звуковой сигнализации	Поврежден кабель №2	Починить кабель
	Неисправно реле ЛШЮГ.59М-00.000	Отправить газоанализатор на предприятие-изготовитель для ремонта*)
	Нет контакта кабеля и клеммной колодки ЛШЮГ.53-00.000	Проверить контакт на кабеля и клеммной колодке

ВНИМАНИЕ!

Для поверки у производителя газоанализатор предъявляется в полном комплекте поставки за исключением кабелей №1 (поз. 9 таблицы 2), если их длина превышает 1,6 м, и методики поверки.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Принцип работы.

Принцип действия газоанализатора основан на измерении токов электрохимических, термокаталитических (при измерении содержания суммы горючих газов) или оптических (при измерении содержания диоксида углерода) чувствительных элементов (сенсоров). Ток сенсора пропорционален парциальному давлению измеряемого им газа в воздухе. Тип применяемого сенсора определяется газом, подлежащим контролю.

1.4.2 Устройство и конструкция газоанализатора

Газоанализатор содержит от одного до шестнадцати датчиков, блок индикации и блок(-и) коммутации. Схема соединений блоков газоанализатора для варианта максимальной конфигурации (16 каналов) представлена на вкладке. Расположение и назначение органов управления, индикации и коммутации с указанием их маркировок приведено в таблице 3.

1.4.3 Датчик типа «ХОББИТ-ТВ»

Датчик состоит из блока сенсора и блока искрозащиты. В блоке сенсора размещен газочувствительный сенсор со схемой усилителя и контроллер, обеспечивающий аналого-цифровое преобразование сигнала усилителя и передачу по линии связи с блоком искрозащиты (кабель №1) последовательного двоичного кода.

Блок искрозащиты обеспечивает гальваническую развязку цепей, находящихся во взрывоопасной зоне, и блока индикации. Принципиальная схема блока искрозащиты соответствует приложению 1 ГОСТ 22782.5-78. В блоке имеются предусмотренные ГОСТ 22782.5-78 элементы, ограничивающие напряжение холостого хода на контактах линии связи с блоком сенсора и ток короткого замыкания через эти контакты. Блок искрозащиты должен запитываться от источника постоянного тока (20±2) В, гальванически изолированного от силовой сети. Данные параметры обеспечивает блок питания повышенной надежности.

Блок сенсора размещен в металлическом корпусе с кронштейном и предназначен для крепления на стене. Для

подключения блока сенсора к линии связи на торцевой панели блока установлен разъём.

Блок искрозащиты выполнен в металлическом корпусе и предназначен для крепления на шине заземления шириной 41 мм с помощью двух резьбовых шпилек на задней стенке блока.

Датчик обеспечивает измерение одного газа в одной точке контроля. Для контроля в нескольких точках и/или для измерения различных газов требуется соответствующее число датчиков.

1.4.4 Блок питания повышенной надежности

Блок питания повышенной надежности предназначен для питания взрывозащищенных датчиков типа «Хоббит-ТВ» напряжением постоянного тока (20±2) В. Блок питания повышенной надежности может иметь от одного до четырех идентичных выходов, каждый из которых обеспечивает питание одного датчика (блока искрозащиты).

Блок размещен в металлическом корпусе с кронштейнами и предназначен для крепления на щите или стене.

1.4.5 Блок коммутации.

Блок коммутации предназначен для управления внешними исполнительными устройствами, например, пускателями моторов приточной и вытяжной вентиляции, включаемой при достижении установленного нормами порога загазованности. Газоанализатор комплектуется блоками коммутации двух видов: БР8 и БР16. Эти модификации отличаются максимальным числом групп переключающих контактов: в БР8 – 8 групп, в БР16 – 16 групп.

Если требуется более 16 групп контактов, то используется несколько блоков коммутации. Управляющие работой блоков коммутации сигналы подаются с блока индикации по кабелям №2 последовательно: с блока индикации на первый блок коммутации, с первого блока коммутации на второй и т.д.

Блок коммутации может изготавливаться в двух исполнениях:

- в малогабаритном пластиковом корпусе для крепления на DIN-рейку (только БР-8);

- в металлическом корпусе с кронштейнами для крепления на щите или стене (БР-8 и БР-16). У блоков коммутации в этом исполнении передняя панель съёмная, для обеспечения доступа к клеммным колодкам, при подсоединении внешних ИУ.

Для управления внешними ИУ в блоке коммутации используются реле, "сухие" контакты которых выведены на клеммную колодку. Нагрузочная способность контактов реле: 1А, 220В. Для каждого ИУ на клеммной колодке имеются три контакта:

– нормально разомкнутый контакт (НЗ);

– контакт подключенный к переключающему контакту реле (ПК);

2»). При снижении концентрации ниже уровня второго порога светодиодная сигнализация выключится автоматически. Контакты выхода на ИУ «Канал 'п' Порог 2» вернуться в исходное состояние.

2.4.8.3 При увеличении содержания контролируемого газа в точке контроля 'п' до уровня третьего порога на лицевой панели блока индикации загорится светодиод «Канал п Порог 3». Одновременно на блоке коммутации замкнутся контакты 1 – 2,3 и разомкнутся контакты 2,3 – 4 соответствующего каналу 'п' выхода на ИУ («Канал 'п' Порог 3»). При снижении концентрации ниже уровня третьего порога светодиодная сигнализация выключится автоматически. Контакты выхода на ИУ «Канал 'п' Порог 3» вернуться в исходное состояние.

2.4.8.4 При неисправности канала 'п' (блока датчика или линии связи с блоком индикации), на блоке индикации загорится светодиод «Авария 'п'» и включится звуковая сигнализация. Одновременно на блоке коммутации замкнутся контакты 1 - 2 и разомкнутся контакты 3 – 4 выходов на ИУ «Авария 'п'» и «Сирена». После устранения неисправности светодиодная и звуковая сигнализация снимаются автоматически. Контакты выходов на ИУ возвращаются в исходное состояние. На время устранения неисправности звуковой сигнал можно отключить (см. п.2.4.2.).

каналам на индикации:

Восст. заводских
Идёт запись

Операция выполняется только для обрабатываемых (активных) каналов.

В случае успешного завершения, на индикации:

Восст. заводских
Выполнено!

Если хотя бы по одному из каналов операция не выполнена из-за отказов, на индикации:

Восст. заводских
Отказы в каналах

Необходимо исключить из обработки (деактивировать) неисправные каналы и повторить операцию.

2.4.8 Токовый выход.

В режиме измерения газоанализатора источник токового выхода обеспечивает непрерывные сигналы пропорциональные концентрации контролируемого газа в соответствующих каналах измерения.

2.4.8 Работа органов индикации и сигнализации при достижении пороговых уровней концентрации газа.

2.4.8.1 При увеличении содержания контролируемого газа в точке контроля 'п' до уровня первого порога на лицевой панели блока индикации загорится светодиод «Канал п Порог 1» и включится звуковое оповещение. Одновременно в блоке коммутации на клеммной колодке замкнутся контакты 1 – 2,3 и разомкнутся контакты 2,3 – 4 соответствующего каналу 'п' выхода на ИУ («Канал 'п' Порог 1») и общего для всех каналов выхода на ИУ «Сирена». При снижении концентрации ниже уровня первого порога светодиодная и звуковая сигнализация выключатся автоматически. Контакты выходов на ИУ «Канал 'п' Порог 1» и «Сирена» вернутся в исходное состояние.

2.4.8.2 При увеличении содержания контролируемого газа в точке контроля 'п' до уровня второго порога на лицевой панели блока индикации загорится светодиод «Канал п Порог 2». Одновременно на блоке коммутации замкнутся контакты 1 – 2,3 и разомкнутся контакты 2,3 – 4 соответствующего каналу 'п' выхода на ИУ («Канал 'п' Порог

– нормально замкнутый контакт (НР).

В первом блоке коммутации расположены контактные группы управления двумя ИУ, общими для всех каналов газоанализатора:

- группа контактов "Авария"- дублирует зажигание светодиодов "Авария" на блоке индикации в любом канале. Предназначен для подключения ИУ, информирующего о неисправности одного или нескольких каналов измерения.

- группа контактов "Сирена"— дублирует включение встроенного звукового сигнала. Предназначен для подключения внешнего устройства оповещения, например, сирены.

Все прочие выходы управления ИУ дублируют состояние пороговых устройств блока индикации, переключающихся при превышении концентрацией контролируемого газа заданных порогов: зажигание светодиода "КАНАЛ №.. ПОРОГ №.." на блоке индикации дублируется переключением соответствующего выхода на ИУ - "КАНАЛ №.. ПОРОГ №..". В блоках коммутации выходы на ИУ располагаются в порядке увеличения номера канала и порога.

1.4.6 Блок индикации

Блок индикации выполняет следующие функции:

- прием и обработка сигналов блоков датчиков;
- отображение результатов измерений на дисплее;
- формирование сигналов предупреждения персонала о достижении заданных уровней загазованности (светодиодная и звуковая сигнализация);
- формирование сигналов токовых выходов ;
- формирование сигналов управления блоками коммутации;
- связь с компьютером;
- выбор режима работы дисплея и управление встроенными функциями газоанализатора с помощью кнопок на лицевой панели блока индикации;
- обеспечение диалогового режима при калибровке газоанализатора.

Блок индикации размещен в металлическом корпусе с двумя кронштейнами для крепления к щиту или стене. Для соединения с другими блоками газоанализатора и внешними устройствами на боковых панелях блока установлены разъёмы.

Датчики подключаются к разъёмам имеющим маркировку «К ДАТЧИКАМ».

Каждый канал измерения блока сенсора имеет свой индивидуальный номер, который напечатан на шильдике, закрепленном на блоке сенсора. Индикация результатов измерения по каждому каналу в блоке индикации жестко соответствует этому номеру, независимо от того к какому разъёму с надписью «к датчикам» он подключен.

Результаты измерений, запросы и сообщения газоанализатора выводятся на жидкокристаллический дисплей. При числе каналов два и более на дисплей циклически поочередно выводятся концентрации, измеренные по каналам, начиная с первого. На дисплее отображается номер канала и химическая формула измеряемого газа в верхней строке, измеренная концентрация газа и единицы измерения – в нижней. Предусмотрен режим ручного выбора просматриваемого канала. В этом режиме на дисплее постоянно индицируются показания для одного, выбранного оператором, канала.

Для предупреждения персонала о достижении заданных уровней загазованности (порогов) и неисправности каналов измерения в блоке индикации всех модификаций установлены устройства звукового оповещения и светодиодное табло.

Для каждого канала измерения имеются светодиоды на каждый заданный порог и светодиод "Авария". Зажигание любого светодиода дублируется звуковым сигналом.

Для индикации перегрузки сенсора (по заказу потребителя) уровень срабатывания пороговых устройств "Порог 2" (или "Порог 3") может быть установлен в диапазоне 2÷3 верхних предела измерения. В этом случае соответствующие маркировки меняются: вместо маркировки "Порог 2" (или "Порог 3") наносится маркировка "Перегрузка".

Для подключения к компьютеру в газоанализаторах установлен разъём (RS232 или RS485).

В блоке индикации газоанализатора для каждого канала устанавливается токовый выход 0-5 мА или, по заказу потребителя 4-20 мА, предназначенный для подключения регистрирующей аппаратуры.

1.4.7 Межблочные кабели

Блоки газоанализатора соединяются кабелями четырех наименований: кабель №1, кабель №2, кабель №3 и кабель №4. В базовом варианте поставки длины кабелей равны 1,6 м.

Кабель №1 предназначен для соединения блока сенсора и блока искрозащиты. Требуемая длина кабеля указывается при заказе газоанализатора. Если длина не указана, то поставляется кабель №1 длиной 1,6 м. Газоанализатор, по заказу потребителя, может поставляться с комплектом разъемов для изготовления кабелей №1 и инструкцией по изготовлению кабелей. В этом случае заказчик самостоятельно изготавливает кабели требуемой длины с учетом п. 1.2.24 и следующих требований к параметрам кабелей:

- число проводов кабеля – 4.
- сопротивление одного провода – не более 25 Ом.

2.4.6 Активация каналов.

Включение каналов в обработку и выключение из обработки.

После выбора пункта "Актив. каналов" основного меню, на индикации:

» Канал nn1 YYYYY
Канал nn2 YYYYY

Выбор канала осуществляется кнопками "▲" и "▼" и "Ввод". После выбора канала на индикации:

Канал nn YYYYY
Активен !

или

Канал nn YYYYY
Не активен !

в зависимости от текущего состояния признака активности каналов.

По кнопке "Ввод" – вход в режим изменения. На индикации:

Канал nn YYYYY
» Активен !

или

Канал nn YYYYY
» Не активен !

Изменение состояния "Активен/Не активен" осуществляется кнопками "▼", "▲".

По "Ввод" – устанавливается индицируемое состояние канала.

По "Сброс" – восстанавливается предыдущее состояние.

Установленное состояние канала сохраняется и при последующих включениях прибора.

2.4.7 Восстановление заводских.

Восстановление заводских параметров калибровки по всем каналам.

После запуска по кнопке "Ввод" до завершения операции по всем

По кнопке “Сброс” – возврат в меню выбора канала

2.4.5.2.2 Ввод значений ПГС.

При выборе “Значения ПГС” на индикации меню выбора ПГС:

» ПГС 1 xxx
ПГС 2 xxx

где xxx – значения ПГС.

Выбор ПГС осуществляется кнопками “▲” и “▼” и “Ввод”.
На индикации:

Канал nn YYYYY
ПГС m xxx

При нажатии “Ввод” запускается корректировка. Символ в корректируемой позиции выдаётся с миганием.

Изменение значения в позиции корректировки осуществляется кнопками “▲” и “▼”. Диапазон изменения: 0-9.

Изменение позиции корректировки - кнопками “◀” и “▶”.

По “Ввод” осуществляется выход из режима корректировки и запись.

На индикации:

Канал nn YYYYY
Идёт запись

При успешном завершении записи осуществляется выход из состояния корректировки и на индикации:

Канал nn YYYYY
ПГС m xxx

При обнаружении отказа при записи на индикации:

Канал nn YYYYY
Отказ

По кнопке “Сброс” – возврат в меню выбора газов.

- максимальная длина кабеля – не более 500 м.

Тип кабеля определяется способом прокладки и условиями эксплуатации.

Кабель №2 предназначен для передачи сигнала от блока искрозащиты к блоку индикации.

Кабель №3 предназначен для подачи питающего напряжения с блока питания повышенной надежности на блок искрозащиты.

Кабель №4 предназначен для связи блока индикации и блока коммутации или двух блоков коммутации друг с другом. При заказе газоанализатора можно указать требуемую длину кабеля не более 10 м.

1.4.8 Органы управления, индикации и коммутации
Расположение и назначение органов управления, индикации и коммутации с указанием их маркировок приведено в таблице 3.

Таблица 3

Органы управления, подключения и индикации	Назначение
--	------------

БЛОК ИНДИКАЦИИ

Лицевая панель

Дисплей ¹⁾	Индикация показаний и служебной информации
Кнопка "Перезапуск"	Перезапуск прибора. Все установки «по умолчанию».
Кнопка "Сброс"	Отказ от выполнения текущего пункта меню, возврат к предыдущему меню, отключение звукового сигнала (для каналов измерения оксида углерода)
Кнопка " ◀ "	В зависимости от текущего режима: перемещение курсора влево или вверх, изменение индицируемой цифры
Кнопка " ▶ "	В зависимости от текущего режима: перемещение курсора вправо или вверх, изменение индицируемой Цифры
Кнопка " ▲ "	Многофункциональная кнопка
Кнопка " ▼ "	Многофункциональная кнопка
Кнопка "Ввод"	Вход в меню или в выбранный пункт меню, ввод установленных величин в память
Зеленый светодиод "Питание"	Индикация включения газоанализатора
Красные светодиоды "Канал n" ²⁾ : "Порог 3" ^{3), 6)} "Порог 2" ^{3), 6)} "Порог 1"	Индикация превышения порогового уровня Концентрации в канале с номером n
"Авария"	Индикация неисправности канала измерения

Правая боковая стенка

Предохранители "1,0А"	Защита цепи сетевого питания
Разъем "Выход"	Подключение блока коммутации
Разъем "Ток.вых."	Токовый выход
Разъем "RS232" или "RS485"	Связь с компьютером
Сетевая вилка	Подключение к сети 220 В, 50 Гц
Тумблер "Сеть"	Включение-выключение газоанализатора

Для не активного (не обрабатываемого) канала на индикации:

Канал nn YYYU
Не активен!

Для канала в состоянии отказа на индикации:

Канал nn YYYU
Отказ

По кнопке "Сброс" – возврат в меню выбора канала.

При успешном завершении чтения данных по каналу выдётся меню выбора для корректировки количества ПГС и значений ПГС:

» Кол-во точек
Значения ПГС

2.4.5.2.1 Количество точек.

При выборе количества точек на индикации:

Канал nn YYYU
Кол-во точек: n

При нажатии "Ввод" запускается режим корректировки и значение количества точек выдётся с миганием.

Изменение значения осуществляется кнопками "▲" и "▼".

Разрешённый диапазон изменений: 2-5.

По "Сброс" производится выход из состояния корректировки (мигания) без записи изменений.

При нажатии "Ввод" производится запись.

При успешном завершении записи на индикации:

Канал nn YYYU
Кол-во точек: n

При обнаружении отказов по каналу при записи на индикации:

Канал nn YYYU
Отказ

Выбор ПГС осуществляется кнопками “▲” и “▼” и “Ввод”.

На индикации:

YYYY
ПГС m xxx

При нажатии “Ввод” запускается состояние корректировки. Символ в корректируемой позиции выдаётся с миганием.

Изменение значения в позиции корректировки осуществляется кнопками “▲” и “▼”. Диапазон изменения: 0-9.

Изменение позиции корректировки - кнопками “◀” и “▶”.

По “Ввод” осуществляется запись по всем датчикам и выход из режима корректировки .

На индикации:

YYYY
Идёт запись

При успешном завершении записи осуществляется выход из состояния корректировки и на индикации:

YYYY
ПГС m xxx

При обнаружении отказов по каналам при записи на индикации:

YYYY
Отказы в каналах

По кнопке “Сброс” – возврат в меню выбора газов.

2.4.5.2 Ввод по каналам.

При выборе ввода по каналам предлагается меню выбора канала:

» Канал nn1 YYYYY1
Канал nn2 YYYYY2

где nni – номер канала

YYYYYi – формула газа

Выбор канала осуществляется кнопками “▲” и “▼” и “Ввод”.

Для выбранного канала выполняется чтение данных.

Левая боковая стенка

Разъем "К датчикам" ⁴⁾	Подключение блоков датчиков
-----------------------------------	-----------------------------

БЛОК КОММУТАЦИИ В ВАРИАНТЕ КРЕПЛЕНИЯ НА ЩИТ ИЛИ СТЕНУ

Нижняя панель

Разъем "Вход"	Подключение к блоку индикации (или Предыдущему блоку коммутации)
Разъём "Выход" ⁵⁾	Подключение следующего блока коммутации
Клемма заземления "┴"	Заземление блока коммутации

Лицевая панель

Выключатель "Сеть вкл." Предохранители "0,5А"	Включение-выключение блока коммутации Защита цепи сетевого питания
--	---

Под защитной крышкой на лицевой панели

Контакты "Канал n Порог m "	Подключение исполнительных устройств
Контакты "Авария"	Подключение ИУ контроля неисправности каналов измерения
Контакты "Сирена"	Подключение внешней сирены
Контакты "Сеть"	Подключение сети 220 В, 50 Гц

БЛОК КОММУТАЦИИ В ВАРИАНТЕ КРЕПЛЕНИЯ НА DIN-РЕЙКУ.

Нижняя панель

Разъем "Вход"	Подключение к блоку индикации (или предыдущему блоку коммутации)
Разъём "Выход" ⁵⁾	Подключение следующего блока коммутации
“Канал n, формула газа, порог m” Технологические отверстия доступа к клеммной колодке	Подключение исполнительных устройств

Верхняя панель

Выключатель "Сеть вкл."	Включение-выключение блока коммутации
Предохранители "0,25А"	Защита цепи сетевого питания
"~220", "~220", "I". Технологические отверстия доступа к клеммной колодке	Подключение сети 220 В, 50 Гц и защитного заземления
"Авария". Технологические отверстия доступа к клеммной колодке ⁷⁾	Подключение исполнительных устройств
"Сирена". Технологические отверстия доступа к клеммной колодке ⁷⁾	Подключение исполнительных устройств
"Канал n, формула газа, порог m". Технологические отверстия доступа к клеммной колодке	Подключение исполнительных устройств

БЛОК СЕНСОРА

Разъем датчика «К блоку искрозащиты»	Подключение линии связи блок сенсора – блок искрозащиты
--------------------------------------	---

БЛОК ИСКРОЗАЩИТЫ

Правая панель

Разъём «20В⇒»	Подключение цепи питания к блоку искрозащиты
Разъём «Выход»	Подключение к блоку индикации (выходной сигнал датчика)

Левая панель

Разъём «К блоку сенсоров»	Подключение блока сенсора
---------------------------	---------------------------

БЛОК ПИТАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ

Лицевая панель

Светодиод «Питание»	Индикация наличия напряжения 36В на разъёмах «36В⇒»
---------------------	---

Правая панель

Сетевая вилка	Подключение к сети 220 В, 50 Гц
Клемма заземления «⊥»	Заземление блока питания
Два предохранителя «2А»	Защита цепи сетевого питания
Выключатель «Сеть вкл.»	Включение-выключение блока коммутации
Кнопка «Сброс»	Кратковременное отключение питания датчиков
Разъёмы «20В⇒»	Подключение блоков искрозащиты

Значения ПГС

2.4.5.1.1 Количество точек.

При выборе количества точек на индикации:

YYYY

Кол-во точек: n

Следует иметь в виду, что для корректировки предоставляются параметры первого по порядку канала для выбранного типа газа.

При нажатии «Ввод» запускается режим корректировки и значение количества точек выдаётся с миганием.

Изменение осуществляется кнопками «▲» и «▼». Разрешённый диапазон изменений: 2-5.

По «Сброс» производится выход из состояния корректировки (мигания) без записи изменений.

При нажатии «Ввод» производится запись по всем датчикам .
На индикации:

YYYY

Идёт запись

При успешном завершении записи на индикации:

YYYY

Кол-во точек: n

При обнаружении отказов по каналам при записи на индикации:

YYYY

Отказы в каналах

По кнопке «Сброс» – возврат в меню выбора газов

2.4.5.1.2 Ввод значений ПГС.

При выборе «Значения ПГС» на индикации меню выбора ПГС:

» ПГС 1 xxx

ПГС 2 xxx

где xxx – значения ПГС.

Ввод по газам – изменение значений ПГС для всех каналов выбранного типа газа.

Ввод по каналам – изменение только для выбранного канала.

2.4.5.1. Ввод по газам.

При выборе ввода по газам предлагается меню выбора газа из заданных в конфигурации прибора:

» YYYYY1
YYYYY2

Выбор газа осуществляется кнопками “▲” и “▼” и “Ввод”.

Если все каналы выбранного типа газа не активны (не обрабатываются), то работа в режиме корректировки по газам для данного типа газа невозможна и на индикации:

YYYY
Каналы не актив.

После выбора газа производится опрос каналов для выбранного типа газа и на индикации:

YYYY
Идёт опрос

где YYYYY – формула газа

Если не со всеми каналами для выбранного типа газа связь установлена, то на индикации:

YYYY
Отказы в каналах

Необходимо либо деактивировать неисправные каналы и повторить операцию, либо перейти в режим корректировки ПГС по каналам.

По “Сброс” – возврат в меню выбора газа.

При успешном установлении связи с датчиками выдаётся меню выбора для корректировки количества ПГС и значений ПГС:

» Кол-во точек

Примечания

¹⁾ Рядом с дисплеем нанесена маркировка с указанием диапазона измерения и формулы газа. Число маркировок равно числу измеряемых газов.

²⁾ Светодиоды, относящиеся к одному каналу и расположенные столбцом, маркируются номером канала – “n”. Маркировка "Канал" является общей для всех каналов. Маркировки "Авария", "Порог 1", "Порог 2", "Порог 3" наносятся справа или слева от расположенных рядами соответствующих светодиодов.

³⁾ Светодиод и маркировка отсутствуют, если потребителем не заказан соответствующий порог.

⁴⁾ Маркировка "К датчикам" является общей для всех разъёмов. Все разъёмы имеют одинаковое назначение.

⁵⁾ Если блок коммутации является последним (единственным), то разъём может отсутствовать.

⁶⁾ Вместо маркировки "Порог2" или "Порог3" может наноситься маркировка "Перегрузка"

⁷⁾ В случае комплектации прибора несколькими блоками коммутации реле "Авария" и "Сирена" устанавливаются только на первом блоке

1.4.9 В конструкцию газоанализатора могут быть внесены несущественные изменения, не влияющие на нормированные характеристики.

1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировка соответствует ГОСТ 26828-86 и чертежам предприятия – изготовителя. Маркировка органов управления, блоков индикации и коммутации газоанализаторов соответствует п.1.4.8.

1.5.2 Блок индикации

1.5.2.1 На лицевой стенке блока индикации нанесены надписи:

- "ГАЗОАНАЛИЗАТОР Хоббит-Т "-количество каналов измерения, формулы контролируемых газов, диапазоны измерения";

- знак утверждения типа в соответствии с ПР 50.2.009-94;

- у светодиодов пороговых устройств наносятся надписи "Порог 1 (2,3)" или значения порогов в ПДК (или мг/м3) для каналов токсичных газов и % об. для каналов горючих газов, диоксида углерода и кислорода (или мг/л для гексана);

- у светодиодов контроля связи с датчиками наносится надпись "Авария".

- у выключателя стационарных газоанализаторов нанесена надпись "СЕТЬ"; дополнительно у светового индикатора включения наносится надпись "ПИТАНИЕ".

1.5.2.2 На задней панели блока индикации укреплена табличка, на которой нанесены:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и (или) условное обозначение газоанализатора;
- номер газоанализатора по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- относительная погрешность измерения;
- обозначение ТУ;
- год (или последние две цифры) и квартал изготовления.

1.5.2.3 Под разъемами аналоговых выходов должна быть нанесена надпись: "ВЫХОД" и пределы измерений выходного сигнала.

1.5.2.4 Под разъемами связи с блоками датчиков должна быть нанесена: - надпись "датчики".

1.5.3 Блок искрозащиты

На боковой стенке блока искрозащиты, противоположной уголкам крепления к шине заземления, нанесены надписи:

- «ЕхiвПВ» (в соответствии с п.1.17.3 ГОСТ 22782.5-78);
- «ДАТЧИК С БЛОКОМ ИСКРОЗАЩИТЫ ХОББИТ-ТВ»;
- «(формула контролируемого газа)»;
- «Блок искрозащиты»
- Знак утверждения типа в соответствии с ПР50.2.008-84.

На крышке корпуса блока искрозащиты нанесены надписи:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и (или) условное обозначение датчика;
- номер датчика по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год (или последние две цифры) и квартал изготовления.

Над разъемом на левой боковой стенке блока искрозащиты нанесены надписи «К блоку сенсоров» и «Искробезопасная цепь».

Над разъемом на правой боковой стенке блока искрозащиты нанесена надпись «ВЫХОД», разъемом на правой боковой стенке блока искрозащиты нанесена надпись «20 В»

1.5.4 Блок сенсора

На боковой поверхности корпуса блока сенсоров нанесены надписи:

- «IЕхiвПВТ6» (в соответствии с п.3.6 ГОСТ 12.2.020-76);
- «Датчик с блоком искрозащиты «Хоббит-ТВ» зав. №__»;
- «(формула контролируемого газа)»;
- «Блок сенсора».

nn YYYY pgs
u.uuuu V XXXX

где nn – номер канала
YYYY – наименование (формула) газа
pgs - значение ПГС
u.uuuu – значение входного сигнала в вольтах
XXXX – значение концентрации

Если канал не обрабатывается (не активен), на индикации:

nn YYYY pgs
Не активен

При обнаружении отказа по каналу:

nn YYYY pgs
Отказ

Выбор каналов осуществляется кнопками “◀” и “▶” с циклическим переходом.

Выбор ПГС осуществляется кнопками “▲” и “▼” без циклического перехода.

Для выполнения калибровки по выбранной ПГС нажимается кнопка “Ввод”.

На индикации:

nn YYYY pgs
u.uuuu V Ввод?

По “Ввод” выполняется калибровка, по “Сброс” выполнение калибровки отменяется.

2.4.5. Ввод ПГС.

Этот режим обеспечивает ввод значений поверочных газовых смесей, по которым проводится калибровка.

При входе в режим предлагается меню выбора:

» Ввод по газам
Ввод по каналам

отпускается кнопка “◀” и в течение 3 сек одновременно нажимаются кнопки “◀” и “▶”.

На индикации:

Код доступа: xxx

В исходном состоянии xxx=000.

Вводится код доступа 123.

Кнопками “◀” и “▶” осуществляется выбор позиции ввода. Позиция ввода выдается с миганием.

Изменение значения в позиции ввода осуществляется кнопками “▲” и “▼”.

Завершение ввода – по кнопке “Ввод”.

При неправильном вводе во второй строке:

Ошибка ввода

При вводе правильного кода доступа осуществляется выдача меню доступных функций.

Ввод кода доступа запрашивается только при первой попытке входа в меню выбора режимов после включения прибора. До выключения (перезапуска) прибора вход в меню осуществляется по кнопкам “◀” и “▶” без запроса на ввод кода доступа.

Предоставляются следующие функции:

Калиб. по смес.
Ввод ПГС
Актив. каналов
Восст. заводск

Калиб. по смес. – калибровка по смесям;

Ввод ПГС – ввод и изменение количества и значений поверочных газовых смесей;

Актив. каналов – включение каналов в обработку и отключение из обработки;

Восст. заводск – восстановление заводских параметров калибровки по всем каналам.

2.4.4. Калибровка по смесям.

При входе в режим калибровки по смесям на индикации:

Над разъемом на блоке сенсоров нанесены надписи: «К блоку искрозащиты» и «Искробезопасная цепь».

1.5.5 Блок коммутации

1.5.5.1 На лицевой панели блока коммутации нанесены надписи: "Блок коммутации n (БР8/8)", где n – порядковый номер блока. Номер не указывается, если в комплекте газоанализатора один блок коммутации. В скобках указывается модификация блока: БР8 или БР16 и, через дробь – число выходов на исполнительные устройства.

1.5.5.2 На задней панели блока коммутации укреплена табличка, на которой нанесены:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и (или) условное обозначение блока;
- номер блока по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- обозначение ТУ;
- год (или последние две цифры) и квартал изготовления.

1.5.6 Транспортная маркировка

Транспортная маркировка выполнена черной несмывающейся краской в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 и содержит надписи:

- основные – наименование пункта назначения и наименование грузополучателя;
- дополнительные – наименование грузоотправителя;
- информационные надписи – масса нетто и брутто грузового места;
- манипуляционные знаки – означающие "Верх", "Бережь от влаги", "Хрупкое, осторожно".

1.6 Упаковка и консервация

1.6.1 Газоанализаторы упакованы в коробки из жесткого картона, обеспечивающие сохранность газоанализаторов при транспортировании и хранении.

1.6.2 Газоанализаторы и его принадлежности подвергнуты временной противокоррозионной защите в соответствии с ГОСТ 9.014-78 (группа III-1): вариант временной противокоррозионной защиты – ВЗ-10, вариант внутренней упаковки – ВУ-5.

1.6.3 По защите изделия от климатических факторов внешней среды упаковка газоанализатора соответствует категории КУ-3 по ГОСТ 23170-78.

1.6.4 В качестве упаковочного амортизирующего материала использован картон гофрированный по ГОСТ 7376-89.

1.6.5 Руководство по эксплуатации, ЗИП упакованы в герметичные полиэтиленовые пакеты по ГОСТ 10354-82 и вложены в транспортную тару.

1.6.6 В транспортную тару вложен упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- наименование и обозначение упакованного газоанализатора;
- количество упакованных изделий;
- дату упаковывания;
- фамилию, инициалы, подпись, штамп ответственного за упаковывание;
- штамп ОТК.

1.6.7 Срок защиты без переконсервации – 1 год.

XXXX об.%

где tt – время (в сек), оставшееся до получения нового результата.

Если канал не обрабатывается (не активен), на индикации:

Канал nn YYYY
Не активен

Если для канала обнаружен отказ, на индикации:

Канал nn YYYY
Отказ

При подключении датчика к блоку индикации после завершения прогрева до завершения выхода датчика в рабочий режим на индикации:

Канал nn YYYY
Идёт измерение

После включения (перезапуска) в режиме измерения запускается режим индикации с циклическим перебором каналов с интервалом 5 сек. Переключение в режим индикации выбранного канала и возврат в режим циклического перебора каналов осуществляется нажатием кнопки “Ввод”.

Для отключения выдачи звукового сигнала по отказам в каналах нажимается кнопка “Сброс” с последующим подтверждением по “Ввод” или отказом по “Сброс”.

При нажатии “Сброс” на индикации:

Отключить звук
по отказам?

Функция отработывает при наличии отказов в каналах и если отключение звука не выполнялось.

Выдача звукового сигнала по отказам автоматически возобновляется при возникновении нового отказа.

2.4.3. Дополнительные функции (режимы настройки).

Для входа в меню выбора режимов настройки нажимается и

2.4 Порядок работы с газоанализатором

2.4.1 Режим прогрева.

Запускается после включения прибора или перезапуска по кнопке “Перезапуск”.

На индикации:

Прогрев
хх

где хх – время в секундах, оставшееся до завершения прогрева и выхода в режим измерения.

При включении после длительного перерыва показания газоанализатора стабилизируются не более, чем через 15 минут.

2.4.2 Режим измерения.

На индикации:

Канал nn YYYU
XXXX мг/м3

или

Канал nn YYYU
XXXX об.%

где nn – номер канала (1-16)
YYU – наименование (формула) газа
XXXX - значение концентрации.

Выбор канала осуществляется кнопками “▶” и “◀”.

Для канала CO₂ цикл измерения составляет 1 мин, и таким образом, все результаты обработки по каналу (состояние по порогам срабатывания на светодиодах и реле, значение на токовом выходе, значение на индикации) обновляются через 1 мин.

После включения прибора или подключения датчика до получения первого результата по каналу CO₂: на индикации:

Канал nn CO2
Идёт измерение

После получения первого результата на индикации:

tt Канал nn CO2

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Требования безопасности

2.1.1 Датчики имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасный», обеспечиваемый видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и соответствуют по взрывозащищенности ГОСТ 22782.5, ГОСТ 22782.0.

Маркировка взрывозащиты:

- блоки сенсора - 1ExibПВТ6 (в комплекте «Хоббит-ТВ»);
- блоки искрозащиты - ExibПВ (в комплекте «Хоббит-ТВ»).

2.1.2 Степень защиты оболочки

- IP-53 (блок сенсора с присоединенным разъемом),
- IP-54 (блок искрозащиты).

- IP-50 (блок индикации, блок питания повышенной надежности и блок коммутации)

2.1.3 Газоанализатор не является источником пожара, агрессивных и токсичных выделений.

2.1.4 Блоки искрозащиты устанавливаются в невзрывоопасной зоне и крепятся к шине заземления с помощью двух заземляющих клемм.

Блок индикации, блок(и) питания и блок(и) коммутации также устанавливаются в невзрывоопасной зоне.

2.1.5 По способу защиты человека от поражения электрическим током газоанализаторы относятся к классу 01 в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.1.6 При установке и эксплуатации, корпуса блока индикации и блока(ов) коммутации должны быть надежно заземлены. Для заземления используются клеммы заземления или кабель питания с трехконтактной сетевой вилкой с заземляющим контактом (евростандарт).

Эксплуатация газоанализатора без заземления корпусов блока искрозащиты, блока индикации, блока(ов) питания повышенной надежности и блока(ов) коммутации запрещена!

2.1.7 Газоанализатор имеет индикацию включения сетевого напряжения. Газоанализатор не является источником пожара, агрессивных и токсичных выделений. Газоанализатор соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ Р 51350-99.

2.1.8 Значение напряжения между любой доступной для прикосновения частью и опорной точкой или между любыми двумя доступными частями не более 30 В среднеквадратичного напряжения переменного тока или не более 60 В постоянного тока.

2.1.9 Величина воздушных зазоров и путей утечки между цепями соответствует требованиям приложения D ГОСТ Р 51350-99 для категории монтажа 1 и степени загрязнения 1.

2.1.10 Изоляция электрических цепей относительно корпуса и между собой выдерживает действие испытательного напряжения 0,5 кВ синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц.

2.1.11 Сопrotивление изоляции электрических цепей с номинальным напряжением до 500 В не менее 20 МОм в нормальных условиях эксплуатации.

2.1.12 При монтаже, установке и эксплуатации газоанализатора следует руководствоваться разделом БП "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и гл. 7 "Правил устройства электроустановок".

2.1.13 Ремонт газоанализаторов производить только при отключенном питании.

2.2 Эксплуатационные ограничения

2.2.1 В месте использования датчика не должно быть сильных потоков воздуха (ветра, сквозняков, вентиляционных потоков). При наличии таковых для ослабления помех необходимо располагать датчик чувствительным элементом по ветру.

2.3 Подготовка газоанализаторов к работе

2.3.1 Извлечь газоанализатор из упаковки.

2.3.2 Выбрать место установки блоков датчиков, блока индикации и блоков коммутации газоанализатора в соответствии с действующими нормативными документами и инструкцией по расчету и монтажу линий связи блоков датчиков и блока индикации газоанализатора «Хоббит-Т» (Приложение 3).

2.3.3 Блоки сенсоров должны располагаться непосредственно в точках, в которых требуется осуществлять контроль за содержанием измеряемых газовых компонентов. Блок крепится к щиту или стене с помощью кронштейна на корпусе блока. Разъем блока должен быть ориентирован вверх. При наличии взрывоопасной смеси в момент установки блока сенсоров не допускается подвергать блок трению, ударам или другим механическим воздействиям, способным вызвать искрообразование. Не рекомендуется устанавливать блоки вблизи сильно нагреваемых поверхностей, источников вибрации и испаряющих емкостей. На месте установки не должно быть сильных потоков воздуха (ветра, сквозняков, вентиляционных потоков). При необходимости установки блока вне помещения, он должен быть

защищен от атмосферных осадков и ветра коробом, обеспечивающим поступление внутрь окружающего воздуха.

2.3.4 Блоки искрозащиты необходимо установить в невзрывоопасной зоне на шине заземления шириной 41 мм с помощью двух резьбовых шпилек на задней стенке блока.

2.3.5 Межблочные соединения блоков каждого датчика следует обеспечить путем прокладки соединительных кабелей. Разъемные соединения опломбировать.

2.3.6 При монтаже датчиков следует руководствоваться следующими документами:

- правилами ПЭЭП (гл.3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»);

- правилами ПУЭ, изд. 6 (гл.7.3.);

- правилами ПТЭ и ПТБ (гл. Э3.2), ГОСТ22782.5-78

2.3.7 Блок индикации необходимо установить в помещении, доступном для снятия показаний персоналом, ответственным за контроль загазованности.

2.3.8 Блоки коммутации газоанализаторов установить в удобном месте с учетом длины кабелей №2.

2.3.9 Проверить надежность заземления корпусов блока индикации и блоков коммутации.

Эксплуатация газоанализатора без заземления корпусов блока искрозащиты, блока индикации, блока(ов) питания повышенной надежности и блока(ов) коммутации запрещена!

2.3.10 Подключить блок коммутации 1 к блоку индикации.

Если блоков коммутации несколько, то к выходу блока коммутации 1 подключить блок коммутации 2 и т.д. в порядке возрастания номеров блоков.

Соединить блоки газоанализатора кабелями, руководствуясь схемой соединений (см. вкладку). Если кабели №1 не входят в комплект поставки, то см. п.1.4.7.

2.3.11 Подключить питание 20 В постоянного тока от блоков питания повышенной надежности к вилке разъема 2PM на правых стенках блоков искрозащиты. Опломбировать разъемное соединение.

2.3.12 Подключить кабели от внешних исполнительных устройств к блокам коммутации.

Примечание - Нагрузочная способность контактов реле, выведенных на клеммные колодки: 1А, 220В.

2.3.13 Подключить разъемы питания к сети 220 В, 50 Гц. Газоанализатор готов к работе.